Instrukcja przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3

PDF ver. 1.00





www.atnel.pl

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. Wstęp03

STEROWNIKI

2. Instalacja sterowników dla układu FT232R04

FUNKCJONALNOŚCI

3. Funkcjonalności przejściówki ATB-USB-RS232 rev.: 1.3	07
3.1. Praca RS232 w standardzie TTL - ustawienia domyślne	
3.2. ZASILANIE ZEWNĘTRZNE	09
3.3. Praca RS232 w standardzie 3,3V	10
3.4. Praca RS232 w standardzie napięciowym użytkownika np. 2,5V	11
3.5. Praca RS232 w standardzie - 12 V do + 12 V (z układem MAX232)	
3.6. Praca RS485 - sygnały różnicowe A i B	
3.7. Praca z czujnikami temperatury DS18B20 - magistrala 1wire	14
3.8. Auto RESET dla Arduino (lub bootloadera)	
3.9. Podłączanie modułów ATNEL-AIR (BT, WiFi, HM-TRP)	
3.10. Wykorzystanie wyjść mocy - ULN2803	

MOŻLIWOŚCI

4. Moduł ATB-USB-RS232 jako programator AVR1	18
--	----

ZASTOSOWANIA

5. Zastosowania ATB-USB-RS232	20
5.1. Typowa przejściówka USB/RS232 - UART (TTL lub 3,3 V)	
5.2. Przejściówka USB/RS232 - standard napięciowy - 12 V/ + 12 V	
5.3. Przejściówka USB/RS485	
5.4. Programator AVR	
5.5. Przejściówka USB/RS232 - do konfiguracji BT oraz WiFi	

DODATKI

6. Obudowa Z-75	3
-----------------	---

GWARANCJA

7. Gwarancja	
--------------	--

WPROWADZENIE

1. Wstęp.

Przejściówka **USB/RS232** firmy Atnel oznaczona symbolem **ATB-USB-RS232** powstała z myślą o osobach zajmujących się programowaniem mikrokontrolerów i nie tylko, znajduje ona bowiem zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba konwersji sygnału transmisji szeregowej **RS232** (i nie tylko) poprzez złącze USB do komputera PC. Moduł może współpracować z dowolnym systemem operacyjnym jak np.: MS Windows, Mac OS, Linux, a nawet Android.

Podczas projektowania wzięto pod uwagę minimalizację kosztów przy zachowaniu najwyższej jakości oraz bogatego wyposażenia. Zarówno projekt płytki, schemat elektroniczny oraz PCB zostały wykonane ze szczególną starannością o detale mające zapewnić najwyższy komfort pracy i wysoką bezawaryjność całości. W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych modułów przejściówek **USB/RS232**, ten pozwala na zastosowanie go w wielu innych sytuacjach z uwagi na rozmaite funkjonalności.

Nasze przejściówki przydają się wszędzie, niezależnie od np. języka programowania: C, asembler, czy Bascom. Niezależnie od systemu operacyjnego pozwalają również nawiązywać komunikację ze sterownikami PLC z poziomu komputerów do smartfonów.

Istotnym atutem naszego rozwiązania jest nie tylko wiele funkcjonalności, ale także solidna konstrukcja bądź dopasowanie do **obudowy Z-75**.



STEROWNIKI

2. Instalacja sterowników dla układu FT232R.

Pierwszy krok przygotowania modułu **ATB-USB-RS232** to pobranie i instalacja właściwych sterowników do własnego systemu operacyjnego. Poniższy przykład przedstawia sposób instalacji sterowników dla Windows. Należy wejść na stronę producenta układu: www.ftdichip.com. Wybrać pozycję **DRIVERS** z menu po lewej stronie.



W kolejnym kroku z kolejnego menu wybieramy wersję driverów D2XX (bezwzględnie koniecznie).



STEROWNIKI

Na wybranej stronie sterowników D2XX ujrzymy tabelę pozwalającą na wybór sterowników w zależności od naszego systemu operacyjnego. W tym przykładzie przedstawiamy wybór najnowszej wersji sterowników dla systemów typu MS Windows.

Currently Supported D2X>	C Drivers:								
			Processor Architecture						
Operating System	Release Date	x86 (32-bit)	x64 (64-bit)	PPC	ARM	MIPSI	MIPSIV	SH4	Comments
Windows*	2015-07-03	2.12.04	2.12.04	4	-	-	-		2.12.04 WHQL-Certified Available <u>Setup executable</u> Relea te Notes
Windows*	2014-09-29	Available Contact <u>suppo</u> to creat	e as <u>setup executable</u> <u>rt1@ftdichip.com</u> if looking e cusomised drivers	-	-	15	-	1	2.12.00 WHQL Certified Available as setup executable <u>Release Notes</u>
Windows RT	2014-07-04	1.0.2	1	-	<u>1.0.2</u>	-		-	A guide to support the driver (AN_271) is available here
Linux	2012-06-29	1.1.12	1.1.12	-	1.1.12 Suitable for Raspberry Pi	-	-	-	ReadMe
Mac OS X	2012-10-30	1.2.2	1.2.2	1.2.2	-		ē.,		Requires Mac OS X 10.4 (Tiger) or later ReadMe
Windows CE 4.2-5.2**	2014-22-04	1.0.1.10		-	1.0.1.10	1.0.1.6	1.0.1.6	1.0.1.6	
Windows CE 6.0/7.0	2014-22-04	1.0.1.10 CE 6.0 CAT CE 7.0 CAT	2	-	1.0.1.10 CE 6.0 CAT CE 7.0 CAT	1.0.1.6	1.0.1.6	1.0.1.6	For use of the CAT files supplied for ARM and x86 builds refer to $\underline{\text{AN}}$ 319
Windows CE 2013		BETA		-	BETA				BETA D2xx Driver Support for WinCE2013
Android (Java D2XX)	2015-03-17				<u>Java Driver</u> 2.01.00.000				Rooting of Android device is not required. Refer to technical note <u>1N 147</u> . Refer to <u>AN 357</u> for FT4222H specific help.

Wybieramy wersję sterowników w postaci pliku wykonywalnego EXE dla windows, pobieramy na dysk i instalujemy zgodnie z domyślnymi podpowiedziami instalatora.

W przypadku problemów, gdy z powodu wcześniej instalowanych sterowników dla układów FTDI moduł ATB-USB-RS232 nie chce poprawnie działać, przechodzimy na stronie producenta do menu: **/Support/Utilities i pobieramy niewielki program "CDM Uninstaller"**.



STEROWNIKI

Jak niżej:



Po pobraniu i rozpakowaniu, uruchamiamy program "CDMUninstaller.exe".

CDM Uninstaller	×
Vendor ID 0403 Product ID 6001 VID_0403 PID_6001	Add Remove Clear
Generate uninstall log file Ready	
Remove Devices	Cancel

Po uruchomieniu programu, klikamy przycisk **"ADD"** a następnie przycisk **"Remove Devices"**. Gdy program wykona żądane operacje, wykonujemy od nowa (od punktu nr.1) instalację sterowników. Podczas tych operacji **moduł powinien być odłączony** od komputera.

3. Funkcjonalności przejściówki ATB-USB-RS232 rev.: 1.3.

- Przejściówka USB/RS232 w standardzie napięciowym RS232 (tylko RX i TX).
- Przejściówka USB/RS232 w standardach napięciowych TTL / 3,3V oraz użytkownika.
- Wyprowadzenia wszystkich sygnałów RS232 w standardzie TTL.
- Przejściówka USB/RS485 (z układem typu MAX485).
- Terminator magistrali RS485.
- Podstawka pod moduły z serii ATNEL-AIR (czyli ATB-BTM, ATB-WIFI232-T).
- Sygnalizacja diodami LED sygnałów RX i TX.
- Programator AVR z wyprowadzonym napięciem +5 V na zewnątrz.
- Sygnalizacja procesu programowania za pomocą diody LED (niebieska).
- Współpraca z programem MkAvrCalculator.
- Funkcja resetu dla Arduino lub własnego bootloadera (sygnał DTR).
- Obsługa magistrali czujników temperatury DS18B20 (magistrala 1wire).
- Możliwość sterowania ośmioma wyjściami mocy ULN2803 (np. przekaźniki).
- Gniazdo USB typu drukarkowego (solidna konstrukcja).
- Otwory montażowe.
- Projekt płytki PCB wykonany specjalnie pod obudowę Z-75.



Instrukcja użytkowania przejściówki ATB-USB-RS232 rev: 1.3

3.1. Praca RS232 w standardzie TTL - ustawienia domyślne

Domyślnie po zakupie na przejściówce ATB-USB-RS232 są zwarte następujące jumpery:



W związku z powyższym, po pierwszym uruchomieniu, wszystkie wyjścia złącza **CON2** oraz **ATB-BTM-222** pracują w standardzie **TTL**, stany od zera (niski) do +5 V (wysoki). Na złączu programatora wyprowadzone jest napięcie zasilania +5 V wprost ze złącza USB poprzez zwarty jumper **VCCOUT**. Domyślnie białym jumperem załączony jest także terminator magistrali **RS485** (rezystor 120R). Moduł w postaci przejściówki **USB/RS232** lub programatora **ATB-FT232R** jest od razu gotowy do pracy. Należy pamiętać, że **domyślnie rozłączone jest wyjście RS232** pracujące w standardzie napięć (-12 V do + 12 V poprzez układ MAX232). Podobnie **rozłączona jest magistrala RS485** a także magistrala **1wire** do pomiaru temperatury za pomocą czujników typu DS18B20/DS1820.



3.2. ZASILANIE ZEWNĘTRZNE



W celu skorzystania z zasilania zewnętrznego dla układów pracujących na module po to, aby napięcie i poziomy napięć na liniach sygnałowych były zgodne z programowanym układem docelowym bądź z poziomami napięć układu docelowego, z którym nawiązujemy komunikację RS23, **należy ustawić zworkę PWR w pozycji EXT**, **zdjąć w ogóle zworkę VCCIO** oraz **podłączyć zewnętrzne napięcie do pinów 9 i 11 złącza CON2**.

3.3. Praca RS232 w standardzie 3,3 V

W celu ustawienia standardu napięciowego 3,3 V wystarczy zmienić położenie niebieskiej zworki **VCCIO** na pozycję opisaną 3,3 V.

3.4. Praca RS232 w standardzie napięciowym użytkownika np. 2,5V

W celu ustawienia standardu napięciowego użytkownika (zakres od +1,8V do +5V) w przykładzie 2,5 V należy zdjąć całkowicie niebieską zworkę **VCCIO**.

3.5. Praca RS232 w standardzie -12 V do +12 V (z układem MAX232)

W celu ustawienia standardu napięciowego RS232 (-12 V / +12 V) należy zewrzeć żółtą zworkę MAX232. Na krawędzie płytki występuje złącze w postaci trzech goldpinów opisane jako RS232. Uwaga w tym trybie nie można korzystać z pinów RX oraz TX (skreślone czerwonymi krzyżykami na rysunku wyżej) w standardzie TTL (nie można nic podłączać do gniazda **ATB-BTM-222** oraz do pinów Rx i Tx na złączu **CON2**), ponieważ grozi to uszkodzeniem modułu.

3.6. Praca RS485 - sygnały różnicowe A i B

Aby umożliwić pomiar temperatury za pomocą wielu czujników podłączonych zgodnie z rysunkiem na PCB, należy zewrzeć zieloną zworkę oznaczoną jako 1wire a następnie podłączyć czujniki do złącza.

3.7. Praca z czujnikami temperatury DS18B20 - magistrala 1wire

Aby umożliwić pomiar temperatury za pomocą wielu czujników podłączonych zgodnie z rysunkiem na PCB, należy zewrzeć zieloną zworkę oznaczoną jako 1wire a następnie podłączyć czujniki do złącza. W celu przetestowania prawidłowego działania pomiaru temperatury można skorzystać z prostego programu testowego, znajdującego się na blogu: www.mirekk36.blogspot.com

Dokładny link do artykułu i pobrania programu:

http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/pc--pomiar-temperatury-ds18b20-ft232r.html

	1Wire - pomiar wolna ilość czuji iz DS1820 lub D	r temperatury ników DS18B20 S18S20	www.atnel.p ul. Jasna 15/38 70-777 Szczecin tel: 501 553 485
Temp.	Nazwa	ID	
8 28.6 ℃	DS18B20	EF0000038DF49328	

Okno programu podczas pomiaru i wyświetlania temperatury z podłączonego czujnika.

3.8. Auto RESET dla Arduino (lub bootloadera)

Aby umożliwić prawidłowe działanie przejściówki z układami Arduino lub skorzystać z opcji auto-resetu za pomocą pinu DTR, należy zewrzeć zieloną zworkę opisaną jako **ARST**.

3.9. Podłączanie modułów ATNEL-AIR (BT, WiFi, HM-TRP)

Gniazdo z kluczem (zatkany jeden otwór na pin) o nazwie ATB-BTM-222 służy do podłączania nie tylko modułów Bluetooth czy też WiFi, użytkownik może swobodnie korzystać z tych wyprowadzeń do podłączania własnych urządzeń do komunikacji UART.

Moduły można instalować także poziomo, wymaga to jedynie zmiany goldpinów wchodzących do podstawki, na kątowe.

3.10. Wykorzystanie wyjść mocy - ULN2803

W celu skorzystania z wyjść mocy układu **ULN2803** np. do sterowania przekaźnikami, itp. Należy zawrzeć **zworki SMD** oznaczone jako: **ZRX**, **ZTX** oraz **ZRI** jeśli chcemy wykorzystać wszystkie 8 wyjść. W przypadku gdy potrzebna nam jest mniejsza ilość, zworki SMD mogą pozostać rozwarte, wtedy analogicznie do nazw zworek nie będą działały wyjścia odpowiadające liniom Rx, Tx oraz RI, czyli numerki: 1,2 oraz 8.

W przypadku stosowania przekaźników zasilanych napięciem +12V można wlutować we własnym zakresie gniazdo śrubowe ARK, do którego można doprowadzić napięcie +12V. Napięcie to pojawi się także na pinie oznaczonym jako +12V w rzędzie pinów wyjść mocy.

Uwaga! Jeśli nie korzystasz z tego typu konfiguracji, **nie podłączaj** pod żadnym pozorem napięcia +12V do przejściówki.

MOŻLIWOŚCI

4. Moduł ATB-USB-RS232 jako programator AVR.

Wraz z modułem dostarczana jest drogą mailową **licencja na pełną wersję programu MkAvrCalculator**. Dzięki programowi można nie tylko wgrywać **wsady HEX** do mikrokontrolera ale także bezpiecznie ustawiać **fusebity**. Więcej informacji na temat programu na stronie producenta: http://atnel.pl/mkavrcalculator.html

Aby korzystać z modułu jako programatora należy wybrać w programie nazwę programatora: "ATB-FT232R".

[Wybierz rodzaj op ATmega32	mkAVR Ca eracji na AVR] v lustawieni fabryczne	FLASH: EEPROM: INT RAM: EXT RAM:	32 768 1024 2 048 0 0x FF	osław Kardaś [A k bity HIGH EXTENDED 0x CE 0x	UOCK BA	TL
Fusy właściwości	Fusy manualnie	Fusy uproszczone	Lock bity	Programator AVR	Narzędzia	Ustawienia
Ustawienia AVR Szybki wybór pr USBASP FT232 dkou stk500v2	DUDE] [ATB ogramatora ATB-FT232R t: 6 MHz v set. BASCOM vitasnu vubór	RS232:1.30] Od: Programator ATB-FT232R Sprawdź p	śwież listę FT232R Port V ft0 odłączony AVR	Sygnatura AVR:	sp miso = CTS sck = DSR mosi = DCD reset = RI 1E9502 ATmega32	slowsck
Operacja AVR	ZAPIS	VERYFIKACJA	rodzaj pami	eci EEPROM Fus	se bity Lock bity	
Opcje dodatkov D D Wyłącz a - e wykonaj l	we uto kasowanie flash kasowanie AVR ri do AVR	pojemność 0% pojemność	FLASH		pokaż plik ł pokaż plik ł	
□ Trrie Zapisu □[Linia poleceń AV ☑ SCK/BAUD (E avrdude -p at	RDUDE] /b) additional op mega32 -c ATB-FT	tion -B 250000	(SCK speed) 4800	ODCZY	T z AVR	WYKONAJ
reiestrowana / PEŁ	NA wersia programu	status	Masz aktualną w	ersję: 1, 1,0 build 73		www.atnel.pl

Moduł zaopatrzony jest w gniazdo KANDA (10 pin), do którego można podłączyć taśmę i dalej mikrokontroler AVR z serii ATmega lub ATtiny, który chcemy zaprogramować. Za pomocą zworki **VCCOUT** można wyprowadzać na zewnątrz programatora napięcie z USB +5 V.

MOŻLIWOŚCI

Domyślnie (fabrycznie) programator ustawiony jest do programowania mikrokontrolerów zasilanych napięciem +5 V (w standardzie TTL). W celu zmiany standardu można zmienić położenie zworki **VCCIO** na **3,3 V**.

ZASTOSOWANIA

5. Zastosowania ATB-USB-RS232.

5.1. Typowa przejściówka USB/RS232 - UART (TTL lub 3,3V)

Podstawowym zastosowaniem modułu jest funkcja typowej przejściówki **USB**/ **RS232** z której od razu po zakupie bez żadnej dodatkowej konfiguracji można od razu korzystać **w standardzie napięciowym TTL**. Domyślna konfiguracja umożliwia zatem bezpośrednie podłączenie dowolnego mikrokontrolera lub innego modułu pracującego również w standardzie TTL w ten sposób aby korzystać w systemie Windows/Linux/Mac OS z programów typu terminal (np. Putty) czy też własnych aplikacji.

Konstrukcja naszego modułu umożliwia bezproblemowe wykorzystywanie go w praktycznie każdej sytuacji, zarówno podczas pracy z płytką stykową, z dowolnym zestawem uruchomieniowym czy też sterownikami zewnętrznymi np. PLC pozwalającymi na komunikację w standardzie TTL. Oczywiście użytkownik może za pomocą jednej zworki **VCCIO** zmienić standard na pinach komunikacji RX i TX z TTL na **3,3V** lub na własny standard napięciowy. Przykładowo jeśli zasilamy mikrokontroler napięciem +2,5 V, można zgodnie z instrukcją rozdział 3.4. przygotować również taką konfigurację.

5.2. Przejściówka USB/RS232 - standard napięciowy -12V/+12V

Jeśli posiadamy urządzenie starszego typu, które zaopatrzone jest w starszy interfejs **RS232 pracujący w standardzie napięciowym -12V/+12V**, możliwe jest wykonanie połączenia z komputerem i terminalem, przy pomocy wyjść RS232. W tym standardzie nasz moduł **obsługuje jednakże tylko sygnały RX oraz TX za pomocą układu MAX232**. W przypadku konieczności wykorzystania większej ilości sygnałów RS232 w tym standardzie napięciowym, użytkownik musi wykonać sobie dodatkową własną nakładkę z konwersją pozostałych linii za pomocą układów MAX232 lub podobnych.

5.3. Przejściówka USB/RS485

Z uwagi na ogromne możliwości zastosowań układu na którym bazuje nasz moduł (FT232RL) wyposażyliśmy go również w **układ typu MAX485**, pozwalający na podłączenie komputera PC do istniejącej magistrali **RS485**. Sterowaniem kierunkiem przepływu danych w przejściówce zajmuje się sprzętowo **chip FT232R** za pomocą pinu **CBUS2**.

ZASTOSOWANIA

5.4. Programator AVR

Większość klientów kupujących naszą przejściówkę stosuje ją przy okazji jako **zapasowy programator do mikrokontrolerów AVR**. Jest to pełnoprawny sprzętowy programator, który jest wygodnie obsługiwany zarówno z dedykowanego programu **MkAvrCalculator** ale także bezpośrednio z poziomu środowiska programistycznego **ECLIPSE**. Możliwe jest programowanie mikrokontrolerów ATmega i ATtiny w trybie ISP, pracujących zarówno na płytkach stykowych jak również w zestawach uruchomieniowych czy też własnych sterownikach.

5.5. Przejściówka USB/RS232 - do konfiguracji BT oraz WiFi

Wygodne gniazdo z kluczem opisane jako **ATB-BTM-222** umożliwia wygodą i szybką konfigurację takich modułów jak **ATB-BTM-222** (Bluetooth), **ATNEL-**-**WIFI232-T** a także **radiomodemów HM-TRP** firmy Hoperf. Standard połączenia zgodny z płytką ATNEL-AIR umożliwia także wykorzystywanie tego złącza do własnych dowolnych celów. W przypadku konfiguracji modułów BTM-222 można wykorzystać wprost narzędzie testowe wbudowane w program MkAvr-Calculator:

ZASTOSOWANIA

W przypadku konfiguracji modułów WiFi oprogramowanie "ATB WiFi Config", które można pobrać ze strony: http://atnel.pl/atb-wifi-config.html

		ATB WIFI Config ver: 1.0.43 –
ATB-		01 >>CONNECTION<<
■ R5232 Autostart COM9 ♥ 115	Auto CR baud rate 5200 V Stop	UDP Server Autostart 192.168.1.111 V RX port: 6677 start UDP Server Could by www.atnel.pl AT ATNEL-WIFI232-T configuration softwar Welcome in our store: www.sklep.atne
UDP	Terminal	STA AP Common Tools / settings
Common AT co	mmands	Terminal
AT+WMODE	AT+PING	Set AT mode Set Transparent mode Factory defaults WIFI Restart
AT+TMODE	AT+WSLQ	+ok
AT+NTPEN	AT+GMT	AT+ +ok
AT+MID	AT+UART	AT+PING=atnel.pl +ok: Reading module configuration
STA commands	5	
SCAN WIFI	AT+WANN	
AT+WSKEY	AT+NETP	Please wait, progress 0 error(-s)
AT+WSSSID	AT+WSDNS	AT+WSCAN=
AP commands		
AT+WAP	AT+WADHCP	clear READ config at+ send
AT+LANN	AT+WAKEY	send string
UDP 🗸	сом9 🖌 А	RS232 connection estabilished

Nasze moduły ATB-USB-RS232 zapewniają prawidłowe zasilanie dla konfigurowanych modułów, co jest bardzo istotne z uwagi na spora zapotrzebowanie na prąd szczególnie podczas pracy z modułem WiFi.

DODATKI

6. Obudowa Z-75.

Moduł został zaprojektowany tak aby można było go umieścić w standardowej obudowie typu **Z-75**. W tym celu należy odłamać narożniki. Prawidłowe wyłamanie umożliwiają specjalnie przygotowane frezy. Po wyłamaniu, należy jednak lekko pilnikiem wyrównać powierzchnię. Sam moduł można przykręcić wtedy czterema śrubami dostarczanymi wraz z obudową.

GWARANCJA

7. Gwarancja.

Moduł **ATB-USB-RS232** objęty jest **12 miesięcznym terminem gwarancji**. Podstawą do rozpatrzenia zgłoszeń może być: faktura VAT, paragon.

Dołączone oprogramowanie będzie działać w pełnej wersji tylko i wyłącznie po dokonaniu rejestracji po wysłaniu maila z danymi osobowymi do wygenerowania pliku licencyjnego na adres: sklep@atnel.pl

Wszelkie zgłoszenia lub zapytania techniczne prosimy kierować na adres: biuro@atnel.pl

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia płytki spowodowane wadliwymi połączeniami lub uszkodzenia mechaniczne. Firma ATNEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania programów dostarczanych przez firmę lub pisanych przez użytkownika.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Development Boards & Kits - Other Processors category:

Click to view products by Atnel manufacturer:

Other Similar products are found below :

KIT_AURIX_TC233LP_TRB_EVB-MEC1418MECC_SPC56XVTOP-M_ADZS-BF506F-EZLITE_ADZS-SADA2-BRD_20-101-1252 T1023RDB-PC_20-101-1267_T1042D4RDB-PA_ML610Q174 REFERENCE BOARD_MPC574XG-MB_BSC9132QDS_C29XPCIE-RDB KIT_TC1793_SK_CC-ACC-18M433_P1010RDB-PB_P1020RDB-PD_P2020COME-DS-PB_STM8S/32-D/RAIS_T4240RDB-PB_TRK-USB-MPC5604B_TWR-56F8200_CY3674_SPC58XXADPT176S_MAX1464EVKIT_TRK-MPC5606B_RTE510Y470TGB00000R_STM8128-MCKIT_MAXQ622-KIT#_YRPBRL78G11_SPC58EEMU_QB-R5F10JGC-TB_YQB-R5F11BLE-TB_SPC564A70AVB176 RTE5117GC0TGB00000R_QB-R5F100LE-TB_YR0K50571MS000BE_YQB-R5F1057A-TB_QB-R5F104PJ-TB_CC-ACC-ETHMX LFM34INTPQA_SPC563M64A176S_Y-BLDC-SK-RL78F14_P1021RDB-PC_SPC58XCADPT176S_RTE510MPG0TGB00000R_ YRPBRX71M_LFMAJ04PLT_KITAURIXTC234LPSTRBTOB01_OV-7604-C7-EVALUATION-BOARD