产品概述

本产品是通用 HDMI 显示屏, 1024×600 超清分辨率, 带钢化玻璃电容触摸面板。 支持树 莓派和各种 mini PC, 也可以当成计算机显示器。

产品特点

- 7 寸 IPS 屏,硬件分辨率为 1024×600,可以通过软件配置分辨率(最高可支持 1920 ×1080)
- 钢化玻璃电容触摸面板,硬度达 6H (仅外壳版)
- 支持 Raspberry Pi、BB Black、Banana Pi 等主流 mini PC
- 配合 Raspberry Pi 使用时,支持 Raspbian、Ubuntu、WIN10 IOT,单点触控,

免驱

- 作为计算机显示器使用时,支持 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,五点触控,免驱
- 支持多国语言 OSD 菜单(可用于电源控制,调节亮度/对比度等)
- 带 3.5mm 音频接口,支持 HDMI 音频输出
- 支持 VGA 输入(需另配 VGA 转接线)
- 高质量 PC 外壳,支持 2 种倾斜角度选择: 30° 和 50°

连接 PC 机使用

用于 PC 机的 Windows 系统。本 LCD 可工作于 PC 版 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 系统。 使用方法: 1)将 LCD 的 TOUCH 接口连接到 PC 机的 USB 接口。稍等片刻, Windows 会自动 识别触摸功能。

2) 如果使用 HDMI 通信,将 LCD 的 HDMI 接口连接到 PC 机的 HDMI 接口,大约 等待 5 秒钟后可以看到 LCD 正常显示。如果需要输出声音,可以通过 HP 音频 输出接入 3.5mm 耳机。

3) 如果使用 VGA 通信,将 LCD 的 VGA 接口通过 Mini HDMI 公口转 VGA 母口转接线连接到 PC 机的 VGA 接口,大约等待 5 秒钟后可以看到 LCD 正常显示。

注意:

1)当 PC 机同时连接多个显示器时,只能通过本 LCD 控制主显示器上的光标,因此建议把 LCD 设置为主显示器。

2) 有些 PC 机不支持 HDMI 设备即插即用,一般重启系统后可正常使用。

3) 有些 PC 机可能由于 USB 接口供电不足,导致 LCD 闪屏,一般通过 DC 接口 接入外部 5V/2A 电源后可正常使用。

4) 只有在 HDMI 通信时, HP 音频输出才可以正常使用。

5) 如果使用 VGA 通信, 需要选购 Mini HDMI 公口转 VGA 母口转接线。

连接树莓派使用

用于树莓派的 Raspbian / Ubuntu mate / Windows 10 IoT Core 系统。

当 LCD 工作于树莓派的系统时,必须手动设置分辨率,否则会识别成系统默认的分辨率。

当 LCD 工作于 PC 版的 Windows 系统时,无此问题。

- 1) 将树莓派镜像写入到 TF 卡中。
- 2) 编辑 TF 卡根目录下的 config. txt 文件。在 config. txt 文件末尾添加:
- 1. max_usb_current=1
- 2. hdmi_force_hotplug=1
- 3. config_hdmi_boost=10
- 4. hdmi_group=2
- 5. hdmi_mode=87
- 6. hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0

必须确保等号两边没有空格。

- 3) 保存并将 TF 卡插入树莓派。
- 4)将 LCD 的 Touch 接口连接到树莓派的 USB 接口。
- 5) 将 LCD 的 HDMI 接口连接到树莓派的 HDMI 接口。
- 6) 给树莓派上电。

旋转

显示旋转

在 config.txt 文件中加入语句(config 文件位于 TF 卡根目录,即/boot 中):

1. display_rotate=1 #1: 90; 2: 180; 3: 270

保存后重启树莓派即可

1. sudo reboot

• 触摸旋转

在进行显示旋转后,由于触摸并没有随着显示角度做出更改,导致触摸位置不对。所以需要 对触摸做出修改。

- 1. 安装 libinput
 - 1. sudo apt-get install xserver-xorg-input-libinput
- 2. 在/etc/X11/下创建 xorg.conf.d 目录 (如果该目录已存在,这直接进行第3步)
- 1. sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
- 3. 复制 40-libinput-conf 文件到刚刚创建的目录下
 - 1. sudo cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d
 /
- 4. 编辑该文件。 找到 touchscreen 的部分。在里面添加以下语句, 然后保存即可

1. Option "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1"

例如:



5. 重启树莓派

1. sudo reboot

完成以上步骤即可进行 90 度旋转。

注:

90 度旋转: Option "CalibrationMatrix" "010-101001"

180 度旋转: Option "CalibrationMatrix" "-1010-11001"

270 度旋转: Option "CalibrationMatrix" "0-11100001"

连接 BeagleBone 使用

烧写 Angstrom 镜像

如果只用做显示而不需要触摸功能,可以直接烧写最新的 Angstrom 镜像,不需要做任何 设置。BeagleBone 会自动读取 7 寸 HDMI 显示器的显示参数,自动调整为 1024*600 的 分辨率。 当作触摸显示器使用的时候,用户需要烧写 7inch HDMI LCD (H) BB Black Angstrom 启动镜像。烧写镜像的方法:

- 将压缩文件下载到电脑上,并解压得到.img 文件(一般的解压缩工具,如好压、 WinRAR等都可以进行 7z 解压)。
- 2. TF 卡连接到电脑,使用 SDFormatter.exe 软件格式化 TF 卡。注意:TF 卡的容量 不得低于 4GB。此操作必须搭配 TF 卡读卡器,用户需要另外购买。
- 3. 打开 Win32DiskImager.exe 软件,选择第一步准备的系统镜像,点击 write 烧写系统镜像。
- 镜像写入到 TF 卡之后,即可把 TF 卡插上 BeagleBone。给 BeagleBone 上电,此
 时会进入 TF 卡中的系统。等待一会,即可进入图形界面。

硬件连接

- 用 HDMI 转 micro HDMI 转接线(用户需要另外购买)连接 LCD 和 BeagleBone 的 HDMI 接口。
- 用 type A 转 micro 的 USB 线连接 LCD 的 Touch 接口和 BeagleBone 的主机 USB 接口。(BeagleBone 提供了一个主机 USB 接口和一个从机 USB 接口,把 LCD 接入主机 USB 接口方可正常使用)

连接香蕉派使用

因为香蕉派启动的时候会读取显示器分辨率的参数,所以香蕉派上电之前需要和显示器接 好,进到进桌面了,拔掉显示器再接上也能正常使用。

在香蕉派的 Raspbian 系统中使用

烧写 7inch HDMI LCD (H) Banana Pi Raspbian 启动镜像,该镜像文件支持 BananaPi Pro和 BananaPi。

- 将压缩文件下载到电脑上,并解压得到.img 文件(一般的解压缩工具,如好压、 WinRAR等都可以进行 7z 解压)。
- 2. TF 卡连接到电脑,使用 SDFormatter.exe 软件格式化 TF 卡。注意:TF 卡的容量 不得低于 4GB。此操作必须搭配 TF 卡读卡器,用户需要另外购买。
- 打开 Win32DiskImager.exe 软件,选择第一步准备的系统镜像,点击 write 烧写系统镜像。

硬件连接

- 1. 用 HDMI 线连接 LCD 和香蕉派的 HDMI 接口。
- 2. 用 type A 转 micro 的 USB 线连接 LCD 的 Touch 接口和香蕉派的任意一个 USB 接口。

加载 BananaPi Pro 的 WiFi 驱动

BananaPi Pro 和 Banana Pi 主要差别在于 BananaPi Pro 板载了一个 WiFi 模块,用户使用 BananaPi Pro 的时候,可以 SSH 连接 BananaPi Pro,执行下面的指令加载 WiFi 驱动:

1. sudo modprobe ap6210

在香蕉派的 Lubuntu 系统中使用

烧写 7inch HDMI LCD (H) Banana Pi Lubuntu 启动镜像, 该镜像文件支持 BananaPi Pro

和 BananaPi。

用户名: bananapi, 密码: bananapi

按键介绍(以外壳版为例)



- Power 按键:打开或关闭 LCD 显示
- Menu 按键:打开菜单(在使用菜单时,该按键还具有"确定"功能)
- Up/Left 按键:方向键
- Down/Right 按键:方向键
- Exit 按键:在使用菜单时,具有"返回"功能
- 如长时间不使用 LCD,可通过"Power 按键"关闭 LCD 显示,以降低功耗。
- 通过 Menu 按键可以打开 OSD 菜单,通过"确定"和"方向键"选择要修改在内容,
 修改后通过"Return 按键"退出 OSD 菜单。

资料

相关镜像

Raspberry Pi 镜像

镜像名	提取密码	mini PC	原镜像版本
7inch HDMI LCD (H)		Raspberry	2017-09-07-raspbian-stre tch
Raspberry Raspbian 启动	re3y		
镜像			

BB Black 镜像

镜像名	提取密码	mini PC	原镜像版本
7inch HDMI LCD (H) BB Black		BB Black	Angstrom
Angstrom 启动镜像	xmgm		

Banana Pi / Banana Pro 镜像

镜像名	提取密码	mini PC	原镜像版本	
7inch HDMI LCD (H) Banana Pi	1nh9	Banana Pi /	Pacabian	
Raspbian 启动镜像	40119	Banana Pro	пазрыан	
7inch HDMI LCD (H) Banana Pi	unne	Banana Pi /	Lubuntu	
Lubuntu 启动镜像	UUUD	Banana Pro		

视频

带外壳演示视频

软件

- putty
- Panasonic_SDFormatter-SD 卡格式化软件
- Win32DiskImager-烧录镜像软件
- wiringPi & bcm2835 C LIB
- CP2102 驱动

7inch HDMI LCD (H) 3D 图纸

• 7inch HDMI LCD (H) drawing

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Single Board Computers category:

Click to view products by Waveshare manufacturer:

Other Similar products are found below :

MANO882VPGGA-H81 SSD3200W-S-SLC-INN AmITX-SL-G-Q170 IB100 MVME61006E-2173R 20-101-0738 PCE-4128G2-00A1E RSB-4220CS-MCA1E SHB230DGGA-RC IB909AF-5650 AmITX-BT-I-E3815 PICO841VGA-E3827 IMB210VGGA MI981AF RSB-4221CS-MCA1E PCE-9228G2I-00A1E IB915F-3955 IB909F-5010 MI958F-16C UPS-P-8G-64GB-PACK S2600WFT IB915AF-6300 S2600STB BBS2600BPS IB915F-6100 Nit6QP_MAX MI990VF-X28-E MI990VF-6820 MI991AF-C236 94AC6636 BANANA PI BPI-M4 BLKNUC7I3DNHNC1978015 BLKNUC7I5DNK1E 960791 IOT-LS1012A-OXALIS NITX-300-ET-DVI 94AC6633 A33-OLINUXINO-N8G A64-OLINUXINO-1GE16GW A20-SOM-E16GS16M A20-SOM204-1G-M EMB-APL1-A10-3350-F1-LV PICO-APL1-A10-F001 PICO-APL4-A10-F003 ODYSSEY - STM32MP157C BOARD WITH SOM BEAGLEBONE GREEN GATEWAY DEV BOARD ODYSSEY - X86J4105864 8GB RAM 64GB EMMC ODYSSEY -X86J4105864 8GB/64GB ENTERPRISE VISIONDK-STM32MP1 V.1.0 VISIONDK-6ULL V.2.0 VISIONDK-8MMINI V.1.0