

Sense HAT (B) 用户手册

产品概述

我是专为树莓派设计的传感器扩展板,板载了陀螺仪、加速度计、磁力计、气压计和温湿度传

感器等, I2C 接口通信, 支持外接更多传感器。

如果你想把树莓派 DIY 成可以检测运动姿态、方位的机器人,或者想让树莓派采集周围环境的

温湿度、大气压强等传感器数据,那就带上我吧。

产品特点

- 板载 Raspberry Pi 40pin GPIO 接口,适用于 Raspberry Pi 系列主板
- 板载 ICM20948(3 轴加速度、3 轴陀螺仪和 3 轴磁力计), 可检测运动姿态、方位和磁

场

- 板载 SHTC3 数字温湿度传感器,可感知环境的温度和湿度
- 板载 LPS22HB 大气压强传感器,可感知环境的大气压强
- 板载 TCS34725 颜色识别传感器,可识别周围物体的颜色
- 板载 ADS1015 芯片, 4 通道 12 位精度 ADC,可扩展 AD 功能以便接入更多传感器
- 引出 I2C 控制接口, 方便接入 STM32 等主控板
- 提供完善的配套资料手册(Raspberry/STM32 等示例程序)





[接口简介]

- Raspberry Pi GPIO 接口 方便接入树莓派
- **传感器接口** 方便接入各类传感器
- I2C 扩展接口 方便接入 Arduino/STM32 等主控板

[器件简介]

- ICM-20948
 9 轴运动传感器
- 5. SHTC3 温湿度传感器

- TCS34725
 颜色识别传感器
- 7. LPS22HB 大气压强传感器
- ADS1015
 12 位精度 AD 转换芯片
- LSF0204PWR
 4 路电平转换芯片
- 10. **RT9193-18** 1.8V 线性稳压芯片
- 11. **RT9193-33** 3.3V 线性稳压芯片

wo微雪电子

产品参数	
工作电压:	3.3V
通信接口:	12C
逻辑电压:	3.3V
产品尺寸:	65 x 30.5(mm)
加速度计特性:	分辨率: 16 位
	量程(可选):±2、±4、±8、±16g
陀螺仪计特性:	分辨率: 16 位
	量程(可选):±250、±500、 ±1000、±2000°/sec
磁力计特性:	分辨率: 16 位
	量程: ±4900μT
气压计特性:	分辨率:24 位压力数据,16 位温度数据
	测量精度(常温下): ±0.025hPa
	测量范围: 260 ~ 1260 hPa
	测量速率: 1 Hz - 75 Hz
温湿度传感器特性:	测量精度(湿度): ±2% rH
	测量范围(湿度):0% ~ 100% rH
	测量精度(温度): ±0.2°C
	测量范围(湿度):-30 ~ 100°C
颜色识别传感器:	分辨率: 4 通道 RGBC, 每个通道 16 位
AD 转换芯片:	分辨率: 12 位

Sense HAT (B) 用户手册

100 微雪电子

产品大 PK			
PK 项	Sense HAT (B)	树莓派 Sense HAT	备注
陀螺仪	测量范围:±250/500/1000/2000 dps 分辨率:16 位	测量范围:±245/500/2000 dps 分辨率:16 位	B 型角速度可选 量程更多
加速度计	测量范围:±2/4/8/16 g 分辨率:16 位	测试范围:±2/4/8/16 g 分辨率:16 位	
磁力计	测量范围:±49 gauss 分辨率:16 位	测量范围:±4/8/12/16 gauss 分辨率:16 位	B 型磁力测量范 围更广
气压计	测量范围:260~1260 hPa 测量精度(常温下): ±0.025hPa 测量速率:1 Hz - 75 Hz	测量范围:260~1260 hPa 测量精度(常温下):±0.1 hPa 测量速率:1 Hz - 25 Hz	B 型大气压测量 的精度更高,速 率更快
温湿度传感器	测量精度(湿度): ±2% rH 测量范围(湿度): 0% ~ 100% rH 测量精度(温度): ±0.2°C 测量范围(温度): -30 ~ 100°C	测量精度:±4.5% rH 测量范围:20% ~ 80% rH 测量精度(温度):±0.5°C 测量范围(温度):15 ~ 40°C	B 型温湿度测量 的精度更高,范 围更广
其他	颜色识别传感器 高精度 12 位 AD 转换芯片	8×8 RGB LED 矩阵 五向摇杆	B 型板载颜色传 感器,支持 AD 接入更多传感器

目录

产品	品概述.		1
产品	品特点.		1
	产品参	参数	3
产品	記大 PK	,	4
使月	用指南.		7
	下载例	列程	7
	树莓》	底例程使用	7
	ŧ	考贝到树莓派	7
	3	安装函数库	8
	쇠	且装	10
1.	ICM2	20948 示例程序 -9 轴传感器演示	11
	1.1.	bcm2835 程序	11
	1.2.	wiringPi 程序	11
	1.3.	python 程序	12
	1.4.	STM32 程序	12
2.	LPS2	2HBTR 示例程序 -气压传感器演示	13
	2.1.	bcm2835 程序	13
	2.2.	wiringPi 程序	14
	2.3.	python 程序	15
	2.4.	STM32 程序	15
3.	SHTC	23 示例程序 -温湿度传感器演示	16
版本	∑: V1.0	0.0, 日期:2019 年 7 月 31 日	5 / 28

	3.1.	bcm2835 程序	16
	3.2.	wiringPi 程序	17
	3.3.	STM32 程序	18
4.	TC347	725 示例程序 -颜色识别传感器演示	19
	4.1.	bcm2835 程序	19
	4.2.	wiringPi 程序	20
	4.3.	python 程序	20
	4.4.	STM32 程序	21
5.	ADS1	015 示例程序 -AD 转换演示	23
	5.1.	bcm2835 程序	23
	5.2.	wiringPi 程序	24
	5.3.	STM32 程序	25
常见	问题…		26

使用指南

下载例程

在微雪电子官网上找到对应产品,在产品资料打开下载路径,在 wiki 中下载示例程序:

文档

- 用户手册
- 原理图

程序

■ 示例程序

将下载下来的解压包解压,得到如下文件:

ADS1015	2019/6/27 16:18	文件夹
ICM-20948	2019/6/27 16:18	文件夹
LPS22HB	2019/6/27 16:18	文件夹
SHTC3	2019/6/27 16:18	文件夹
TC34725	2019/6/27 16:18	文件夹

ADS1015: AD 转换例程 (STM32, BCM2835, WringPi 和 Python 四种例程)

ICM-20948:9轴传感器例程(STM32, BCM2835, WringPi和Python四种例程)

LPS22HB: 气压传感器例程(STM32, BCM2835, WringPi 和 Python 四种例程)

SHTC3:温湿度传感器例程(STM32, BCM2835和 WringPi 三种例程)

TC34725:颜色识别传感器例程(STM32, BCM2835, WringPi 和 Python 四种例程)

树莓派例程使用

拷贝到树莓派

1. 使用读卡器将 SD 卡插入电脑,将会显示一个名为 Boot 的可移动盘。



2. 将解压文件中 RaspberryPi 文件夹复制到 boot 根目录下

boot (K:) >			~	
* ^	名称 个	个 修改日期 类型			
	overlays	2018/9/12 10:58	文件夹		
	📙 RaspberryPi	2018/11/24 17:27	文件夹		
	bcm2708-rpi-0-w.dtb	2018/6/19 12:06	DTB 文件	22 KB	
	bcm2708-rpi-b.dtb	2018/6/19 12:06	DTB 文件	22 KB	
	bcm2708-rpi-b-plus.dtb	2018/6/19 12:06	DTB 文件	22 KB	

3. 然后弹出 U 盘,将 SD 卡插入树莓派中,插上 USB 上电,查看/boot 目录的文件

pi@raspberrypi:~ \$ ls /	boot/				
bcm2708-rpi-0-w.dtb	bcm2710-rpi-3-b.dtb	config.txt	fixup_x.dat	kernel.img	start_cd.elf
bcm2708-rpi-b.dtb	bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb	COPYING.linux	FSCK0000.REC	LICENCE.broadcom	start_db.elf
bcm2708-rpi-b-plus.dtb	bcm2710-rpi-cm3.dtb	fixup_cd.dat	FSCK0001.REC	LICENSE.oracle	start.elf
bcm2708-rpi-cm.dtb	bootcode.bin	fixup.dat	issue.txt	overlays	start_x.elf
bcm2709-rpi-2-b.dtb	cmdline.txt	fixup_db.dat	kernel7.img	RaspberryPi	System Volume Information

4. 执行如下命令将其复制到用户目录下,并修改其用户权限

sudo cp -r /boot/RaspberryPi/ ./

sudo chmod 777 -R RaspberryPi/

pi@ras	pberrypi	:~ \$ su	do cp	-r /boot	/Raspber	ryPi/ ./
pi@ras	pberrypi	:~ \$ ls				
code	libcode	Raspbe	ггуРі	RPIlib	ubuntu	usbdisk
pi@ras	pberrypi	:~ \$ su	do chm	od 777 -	R Raspbe	rryPi/
pi@ras	pberrypi	:~ \$ ls				
code	libcode	Raspbe	rryPi	RPIlib	ubuntu	usbdisk

5. 进入目录, 查看文件:

```
pi@raspberrypi:~ $ cd RaspberryPi
pi@raspberrypi:~/RaspberryPi $ ls
Light Sensor Servo Driver test web_Python
pi@raspberrypi:~/RaspberryPi $ _____
```

安装函数库

需要安装必要的函数库(wiringPi、bcm2835、python 库),否则以下的示例程序可能无法

正常工作。安装方法详见:

安装 BCM2835 库:

http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/

进入 BCM2835 的官网下载并把安装包复制到树莓派上,运行如下:

sudo tar zxvf bcm2835-1.xx.tar.gz

cd bcm2835-1.xx

sudo ./configure

make

sudo make check

sudo make install

其中 xx 代表的是下载的版本号,例如我下载的 bcm2835-1.52

那么就应该执行: sudo tar zxvf bcm2835-1.52.tar.gz

安装 wiringPi 库:

sudo apt-get install git

sudo git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd wiringPi

sudo ./build

安装 python 库:

sudo apt-get install python-pip

sudo pip install RPi.GPIO

sudo pip install spidev

sudo apt-get install python-imaging

sudo apt-get install python-smbus

开启 I2C 接口:

sudo raspi-config

	y Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
1 Change User Password 2 Network Options 3 Boot Options 4 Localisation Options 5 Interfacing Options 6 Overclock 7 Advanced Options 8 Update 9 About raspi-config	Change password for the current user Configure network settings Configure options for start-up Set up language and regional settings to match your location Configure connections to peripherals Configure overclocking for your Pi Configure advanced settings Update this tool to the latest version Information about this configuration tool
<se< td=""><td>lect> <finish></finish></td></se<>	lect> <finish></finish>
Raspberry	Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
P1 Camera Enable P2 SSH Enable P3 VNC Enable P4 SPI Enable P5 I2C Enable P6 Serial Enable P7 1-Wire Enable P8 Remote GPIO Enable	/Disable connection to the Raspberry Pi Camera /Disable remote command line access to your Pi using SSH /Disable graphical remote access to your Pi using RealVNC /Disable automatic loading of SPI kernel module /Disable automatic loading of I2C kernel module /Disable shell and kernel messages on the serial connection /Disable one-wire interface /Disable remote access to GPIO pins

组装

注意: 组装前进行调试, 舵机初始角度不是在起始位置, 舵机旋转时可能会卡死, 所以建议在

第一次使用时先不要组装云台,先单独测试舵机转的角度,防止舵机意外损坏。

硬件连接:

Sense HAT (B)	Raspberry Pi (Board)	Raspberry Pi (BCM)
VCC	3.3V	3.3V
GND	GND	GND

SDA	3	Ρ2
SCL	5	Р3

1. ICM20948 示例程序 -9 轴传感器演示

1.1. bcm2835 程序

进入 Linux 终端,在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ICM-20948/Raspberry Pi/bcm2835 \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ICM-20948/Raspberry Pi/bcm2835 \$ sudo ./ICM20948_D

预期结果:

```
/-----/
Roll: 18.22 Pitch: -10.73 Yaw: -162.27
Acceleration: X: 64 Y: 1935 Z: 3248
Gyroscope: X: -2 Y: -1 Z: -2
Magnetic: X: 3 Y: -55 Z: -22
/-----/
```

按下 Ctrl+C 结束程序。

1.2. wiringPi 程序

进入 Linux 终端, 在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ICM-20948/Raspberry Pi/wiringPi \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ICM-20948/Raspberry Pi/wiringPi \$ sudo ./ICM20948_D

预期结果:

```
/-----/
Roll: 18.22 Pitch: -10.73 Yaw: -162.27
Acceleration: X: 64 Y: 1935 Z: 3248
Gyroscope: X: -2 Y: -1 Z: -2
Magnetic: X: 3 Y: -55 Z: -22
/-----/
```

按下 Ctrl+C 结束程序。

1.3. python 程序

在终端输入以下命令执行程序:

```
pi@raspberrypi ~/ Sense HAT (B)/ICM-20948/Raspberry Pi/python $ sudo python
ICM20948.py
```

预期结果:

/-----/
Roll: 18.22 Pitch: -10.73 Yaw: -162.27
Acceleration: X: 64 Y: 1935 Z: 3248
Gyroscope: X: -2 Y: -1 Z: -2
Magnetic: X: 3 Y: -55 Z: -22
/-----/

按下 Ctrl+C 结束程序。

1.4. STM32 程序

该例程基于 XNUCLEO-F103RB 开发板,通过串口 2 输出数据。

连线如下:

+5V/+3.3V------VCC (注意:跳线帽要跳到相应的位置)

GND-----GND

PB9-----SDA

PB8-----SCL

编译并下载程序:

<u>File</u>		t <u>\</u>	<u>/</u> iew	F	Proje	ct	Flas	h <u>∔</u> [<u>)</u> ebug	Pe	<u>r</u> iphera	als	<u>T</u> ool:	s <u>s</u>	VCS	<u>W</u> in	dow	<u>H</u> e	elp
缃	F	2	Ø		¥	Ð	Ē	闱	0i	-	\Rightarrow	${\mathbb Q}^n$	臣	17	限	-	*	//≣	// "
۲		**		Ŧ		L OF	AD J	ADS1	015			\sim	K		6	•	~	@	

打开串口助手,设置波特率为115200

预期结果:

SSCOM 3.3	_	· 🗆	×
//			^
Roll: 2.08 Pitch: 0.00 Yaw: -46.88			
Acceleration: X: -40 Y: 530 Z: 16399			
Gyroscope: X: -3 Y: 5 Z: 4			
Magnetic: X: -169 Y: -194 Z: -356			
//			
Roll: 2.07 Pitch: -0.07 Yaw: -46.79			
Acceleration: X: -29 Y: 535 Z: 16312			
Gyroscope: X: -4 Y: 6 Z: 3			- 64
Magnetic: X: -168 Y: -192 Z: -355			
			~
打开文件 文件名	友送	_ 扩展_ □	RTS
串口号 COM8 💌 🎯 关闭串口 🔤 帮助 🔤 保存窗口 🧦 清除窗	ЪП	□ HEX显示 □	DTR

2. LPS22HBTR 示例程序 -气压传感器演示

2.1. bcm2835 程序

进入 Linux 终端,在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/LPS22HB/Raspberry Pi/bcm2835 \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/LPS22HB/Raspberry Pi/bcm2835 \$ sudo ./ LPS22HB

预期结果:

Pressure	Se	ensor Test Program										
Pressure	Se	ensor O	¢									
Pressure	=	997.15	hPa	,	Temperature	=	31.86	°C				
Pressure	=	997.15	hPa	,	Temperature	=	31.86	°C				
Pressure	=	997.17	hPa	,	Temperature	=	31.89	°C				
Pressure	=	997.17	hPa	,	Temperature	=	31.89	°C				
Pressure	=	997.11	hPa	,	Temperature	=	31.90	°C				
Pressure	=	997.11	hPa	,	Temperature	=	31.90	°C				
Pressure	=	997.13	hPa	,	Temperature	=	31.92	°C				
Pressure	=	997.13	hPa	,	Temperature	=	31.92	°C				
Pressure	=	997.10	hPa	,	Temperature	=	31.94	°C				
Pressure	=	997.10	hPa	,	Temperature	=	31.94	°C				
Pressure	=	997.11	hPa	,	Temperature	=	31.94	°C				

按下 Ctrl+C 结束程序。

2.2. wiringPi 程序

进入 Linux 终端, 在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/LPS22HB/Raspberry Pi/wiringPi \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/LPS22HB/Raspberry Pi/wiringPi \$ sudo ./ LPS22HB

预期结果:

Pressure Sensor Test Program	e Sensor Test Program											
ressure Sensor OK												
Pressure = 997.15 hPa , Temperature	=	31.86	°C									
Pressure = 997.15 hPa , Temperature	=	31.86	°C									
Pressure = 997.17 hPa , Temperature	=	31.89	°C									
Pressure = 997.17 hPa , Temperature	=	31.89	°C									
Pressure = 997.11 hPa , Temperature	=	31.90	°C									
Pressure = 997.11 hPa , Temperature	=	31.90	°C									
Pressure = 997.13 hPa , Temperature	=	31.92	°C									
Pressure = 997.13 hPa , Temperature	=	31.92	°C									
Pressure = 997.10 hPa , Temperature	=	31.94	°C									
Pressure = 997.10 hPa , Temperature	=	31.94	°C									
Pressure = 997.11 hPa , Temperature	=	31.94	°C									

按下 Ctrl+C 结束程序。

2.3. python 程序

在终端输入以下命令执行程序:

pi@raspberrypi ~/ Sense HAT (B)/LPS22HB/Raspberry Pi/python \$ sudo python LPS22HB.py

预期结果:

pi@raspb@	erry	oi:∾/9	Sense/	LPS22HB/pytho	n \$	sudo	python	LPS22HB.	ру
Pressure	Sens	sor Te	est Pro	ogram					
Pressure	= 99	97.12	hPa ,	Temperature	=	32.06	°C		
Pressure	= 99	97.12	hPa ,	Temperature	=	31.83	°C		
Pressure	= 99	97.17	hPa ,	Temperature	=	31.84	°C		
Pressure	= 99	97.17	hPa ,	Temperature	=	31.85	°C		
Pressure	= 99	97.21	hPa ,	Temperature	=	31.85	°C		
Pressure	= 99	97.21	hPa ,	Temperature	=	31.85	°C		
Pressure	= 99	97.19	hPa ,	Temperature	=	31.86	°C		
Pressure	= 99	97.20	hPa ,	Temperature	=	31.86	°C		
Pressure	= 99	97.19	hPa ,	Temperature	=	31.86	°C		
Pressure	= 99	97.21	hPa ,	Temperature	=	31.86	°C		

按下 Ctrl+C 结束程序。

2.4. STM32 程序

该例程基于 XNUCLEO-F103RB 开发板,通过串口 2 输出数据。

连线如下:

+5V/+3.3V------VCC (注意:跳线帽要跳到相应的位置)

GND-----GND

PB9-----SDA

PB8-----SCL

编译并下载程序:

<u>File</u>		t <u>\</u>	<u>/</u> iew	P	<u>Proje</u>	ct	Flash	, →	ebug	Pe	iphera	als	<u>T</u> ool:	s <u>s</u>	VCS	<u>W</u> in	dow	<u>H</u> e	elp
升	F	2	ø		X	Ð		轵	6	-	•	${{{l}_{{\rm{B}}}}}$	臣	13	限	-	÷	//≣	//
٢		**	١	Ŧ		LOA V	¢ A	DS1	015			\sim	K		6	•	~	@	

打开串口助手,设置波特率为115200

预期结果:

k sscom 3.3	_		×
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$			<
打开文件 文件名 发送文件 厚止发) 串口号 COM3 ▼ ● 关闭串口 帮助 保存窗口 清除窗口	ë. 1 r	扩展 □ HEX显示 □	RTS DTR

3. SHTC3 示例程序 -温湿度传感器演示

3.1. bcm2835 程序

进入 Linux 终端,在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/SHTC3/Raspberry Pi/bcm2835 \$ make

执行程序:

```
pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/SHTC3/Raspberry Pi/bcm2835 $ sudo ./SHTC3
```

预期结果:

SHTC3 Sensor	Test Progr	am		
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.77%
Temperature =	31.14°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.74%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.16°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.14°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.14°C ,	Humidity	=	70.74%
Temperature =	31.16°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.17°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.73%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.13°C ,	Humidity	=	70.74%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.77%
Temperature =	31.13°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.13°C ,	Humidity	=	70.75%

按下 Ctrl+C 结束程序。

3.2. wiringPi 程序

进入 Linux 终端,在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/SHTC3/Raspberry Pi/wiringPi \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/SHTC3/Raspberry Pi/wiringPi \$ sudo ./SHTC3

预期结果:

SHTC3 Sensor	Test Progra	am		
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.77%
Temperature =	31.14°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.74%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.16°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.14°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.14°C ,	Humidity	=	70.74%
Temperature =	31.16°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.17°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.73%
Temperature =	31.15°C ,	Humidity	=	70.76%
Temperature =	31.13°C ,	Humidity	=	70.74%
Temperature =	31.12°C ,	Humidity	=	70.77%
Temperature =	31.13°C ,	Humidity	=	70.75%
Temperature =	31.13°C ,	Humidity	=	70.75%

按下 Ctrl+C 结束程序。

3.3. STM32 程序

该例程基于 XNUCLEO-F103RB 开发板,通过串口 2 输出数据。

连线如下:

+5V/+3.3V------VCC (注意:跳线帽要跳到相应的位置)

GND-----GND

PB9-----SDA

PB8-----SCL

编译并下载程序:

<u>File</u>		t <u>\</u>	<u>/</u> iew		<u>P</u> roje	ect	Fla	sh_[<u>p</u> ebug	Pe	ipher	als	<u>T</u> ool:	s <u>s</u>	<u>s</u> vcs	<u>W</u> in	dow	H	elp
升	F	2	ø		¥	þ	Ē.) ¥	6	-	\Rightarrow	m	臣	13	限	*	-	//≣	11
۲		**	1	Ŧ		L0 Ş	AD 4	ADS	1015			\sim	K	4	6 7	•	~		

预期结果:

传感器正常无错误, LED2 亮起:



当空气湿度低于 80%时 LED3 不亮。当空气湿度大于或等于 80%时 LED3 亮起。



4. TC34725 示例程序 -颜色识别传感器演示

4.1. bcm2835 程序

进入 Linux 终端, 在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/TC34725/Raspberry Pi/bcm2835 \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/TC34725/Raspberry Pi/bcm2835
\$ sudo ./TC34725



预期结果:

TCS34725	5 initia	alization	success!	!				
RGB888	:R=0	G=0 B=0	RGB888	=0X0	RGB565=0X0	Lux_Interrupt	= 0	
RGB888	:R=0	G=0 B=0	RGB888	=0X0	RGB565=0X0	Lux_Interrupt	= 0	
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB888	=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=249	B=201	RGB888	=0XF1F9C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=249	B=201	RGB888	=0XF1F9C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB888	=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB888	=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt =	0
RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB888	=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0
RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB888	=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt =</pre>	0

按下 Ctrl+C 结束程序。

4.2. wiringPi 程序

进入 Linux 终端, 在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/TC34725/Raspberry Pi/wiringPi \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/TC34725/Raspberry Pi/wiringPi \$ sudo ./ TC34725

预期结果:

_										
1	rCS34725	5 initia	alization	success	1					
	RGB888	:R=0	G=0 B=0	RGB888	8=0X0	RGB565=0X0	Lux_Interrupt	= 0		
	RGB888	:R=0	G=0 B=0	RGB888	8=0X0	RGB565=0X0	Lux_Interrupt	= 0		
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=249	B=201	RGB88	8=0XF1F9C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=249	B=201	RGB88	8=0XF1F9C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3
I	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= 0	3
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt	= @	3

按下 Ctrl+C 结束程序。

4.3. python 程序

在终端输入以下命令执行程序:

pi@raspberrypi ~/ Sense HAT (B)/TC34725/Raspberry Pi/python \$ sudo python TC34725.py

预期结果:

i	rcs34725	5 initia	alization	success	1			
	RGB888	:R=0	G=0 B=0	RGB888	8=0X0	RGB565=0X0	Lux_Interrupt	= 0
	RGB888	:R=0	G=0 B=0	RGB888	3=0X0	RGB565=0X0	Lux_Interrupt	= 0
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt = 0
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=249	B=201	RGB88	8=0XF1F9C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=249	B=201	RGB88	8=0XF1F9C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt = 0
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=200	RGB88	8=0XF1F8C8	RGB565=0XF7D9	<pre>Lux_Interrupt = 0</pre>
	RGB888	:R=241	G=248	B=201	RGB88	8=0XF1F8C9	RGB565=0XF7D9	Lux_Interrupt = 0

按下 Ctrl+C 结束程序。

4.4. STM32 程序

该例程基于 XNUCLEO-F103RB 开发板,通过串口 2 输出数据。

连线如下:

+5V/+3.3V------VCC (注意:跳线帽要跳到相应的位置)

GND-----GND

PB9-----SDA

PB8-----SCL

编译并下载程序:

<u>File</u>	Edit	t <u>\</u>	<u>/</u> iew		<u>P</u> roje	ct	F <u>la</u>	sh_	<u>D</u> ebu	g	Pe <u>r</u>	ipher	als	<u>T</u> ool:	s <u>s</u>	<u>vcs</u>	<u>W</u> ir	ndow	H	elp
#	HF I	H	Ø		¥	þ	Ē) 利	6		4	⇒	${{{l}_{H}}}$	鸖	13	限		-	//≣	11
۲		**	١	Ŧ		L0 Ş	AD 4	ADS	1015				\sim	K		6 7	• 💠	~		

打开串口助手,设置波特率为115200

预期结果:

sscom 3.3	_	- 🗆	×
RGB888 :R=187 G=253 B=185 RGB888=0XBBFDB9 RGB565=0XDFB9			^
RGB888 :R=187 G=252 B=185 RGB888=OXBBFCB9 RGB565=OXDFB9			
RGB888 :R=185			
RGB888 :R=185 G=250 B=183 RGB888=0XB9FAB7 RGB565=0XDFF7			
RGB888 :R=184 G=249 B=182 RGB888=OXB8F9B6 RGB565=OXDFB6			
RGB888 : R=183 G=247 B=181 RGB888=0XB7F7B5 RGB565=0XBEF5			
			~
打开文件 文件名 发送文件 停止发	Ë	扩展	RTS
串口号 [COM3] 💌 🛞 _ 关闭串口 一帮助 _ 保存窗口 清除窗口	1	🗆 нех显示 🗖	DTR

这数据怎么转换成颜色呢?下面介绍一个工具,复制到浏览器打开即可

https://www.sioe.cn/yingyong/yanse-rgb-16/

也可以下载

http://www.waveshare.net/w/upload/0/05/Hexacolor3.7z



Sense HAT (B) 用户手册

🕍 Hexacolor	×
Conversion 16 colors 216 colors Options	1
Hexacolor Color Management for the Internet	
Red Green Blue	
Decimal 241 + 63 + 70 +	
Hexadecimal F1 · 3F · 46 ·	
∠2 Color #F13F46 💌 😫	
the colors	
•	-jaj

5. ADS1015 示例程序 -AD 转换演示

5.1. bcm2835 程序

进入 Linux 终端,在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ADS1015/Raspberry Pi/bcm2835 \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ADS1015/Raspberry Pi/bcm2835 \$ sudo ./AD 预期结果:

AINØ	=	1186(2372mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	261(522mv)	AIN3	=	276(552mv)
AINØ	=	1462(2924mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	263(526mv)	AIN3	=	280(560mv)
AINØ	=	1462(2924mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	266(532mv)	AIN3	=	262(524mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	1(2mv)	,AIN2	=	264(528mv)	AIN3	=	261(522mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	260(520mv)	AIN3	=	266(532mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	259(518mv)	AIN3	=	278(556mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	260(520mv)	AIN3	=	276(552mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	264(528mv)	AIN3	=	260(520mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	267(534mv)	AIN3	=	261(522mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	262(524mv)	AIN3	=	272(544mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	260(520mv)	AIN3	=	282(564mv)

按下 Ctrl+C 结束程序。

5.2. wiringPi 程序

进入 Linux 终端,在终端执行以下命令。

编译程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ADS1015/Raspberry Pi/wiringPi \$ make

执行程序:

pi@raspberrypi ~/Sense HAT (B)/ADS1015/Raspberry Pi/wiringPi \$ sudo ./AD

预期结果:

AINØ	=	1186(2372mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	261(522mv)	AIN3	=	276(552mv)
AINØ	=	1462(2924mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	263(526mv)	AIN3	=	280(560mv)
AINØ	=	1462(2924mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	266(532mv)	AIN3	=	262(524mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	1(2mv)	,AIN2	=	264(528mv)	AIN3	=	261(522mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	260(520mv)	AIN3	=	266(532mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	259(518mv)	AIN3	=	278(556mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	260(520mv)	AIN3	=	276(552mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	264(528mv)	AIN3	=	260(520mv)
AINØ	=	1655(3310mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	267(534mv)	AIN3	=	261(522mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	262(524mv)	AIN3	=	272(544mv)
AINØ	=	1654(3308mv)	,AIN1	=	0(0mv)	,AIN2	=	260(520mv)	AIN3	=	282(564mv)

按下 Ctrl+C 结束程序。

5.3. STM32 程序

该例程基于 XNUCLEO-F103RB 开发板,通过串口 2 输出数据。

连线如下:

+5V/+3.3V------VCC (注意:跳线帽要跳到相应的位置)

GND-----GND

PB9-----SDA

PB8-----SCL

编译并下载程序:

File		t <u>v</u>	<u>/</u> iew		<u>P</u> roje	ct F	ash	De	bug	Pe	ipher	als	<u>T</u> ool:	s <u>s</u>	VCS	<u>W</u> in	dow	<u>H</u> e	elp
4	H)	H	Ø		¥	b r	ΠŦ	X,	6	-	\Rightarrow	${{{l}}_{{B}}}$	臣	13	限	-	4	//≣	// ₃
٢			٢	Ŧ		LOAD	AD	S10	15			\sim	K		6 7	•	~		

打开串口助手,设置波特率为115200

预期结果:

🖍 SSCOM 3.3 —		×
ADS1015 Test Program ADS1015 OK AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 275(550mv) AIN3 = 285(570mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 272(544mv) AIN3 = 288(576mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 272(544mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 272(544mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 272(544mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 284(568mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 271(542mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv) AINO = 1657(3314mv), AIN1 = 0(0mv), AIN2 = 274(548mv) AIN3 = 283(566mv)		^
		~
打开文件 文件名 发送文件 停止发送	扩展	RTS
串口号 COM3 💌 🎯 _ 关闭串口 🛛 👖 帮助 🛛 保存窗口 🖉 清除窗口 🗌	HEX显示	UTR

常见问题

1. 树莓派例程初始化失败? (以下以 TC34725 颜色识别传感器为例)

答:对于 BCM2835 和 wiringPi 例程出现这样的提示,

bcm2835	init su	iccess		_
TCS34725	5 initia	lizati	ion erro	or!!

Python 例程



如果出现以上问题这是设备数据 I2C 数据传输错误。大多数是硬件连接错误,请检查 硬件连接是否正确,检查硬件连接是否有问题,运行 i2cdetect -y 1 如果有显示 IIC 地 址就表示硬件连接无问题。

如果硬件连接正确那么是不正确的使用树莓派控制可能会导致(详情看下面),重启 树莓派即可。

pi@	ras	bei	rry)i:/	v \$	i20	cdet	tec	t -)	/ 1							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	а	b	С	d	e	f	
00:																	
10:																	
20:										29							
30:																	
40:									48								
50:													5c				
60:									68								
70:	70																

2. 不正确的使用树莓派控制可能会导致?

答:如果运行 wiringPi 例程正常,再运行 python 或者 BCM2835 可能会屏幕无法正常 刷新,因为 bcm2835 库是树莓派 cpu 芯片的库函数,底层是直接操作寄存器,而 wiringPi 库和 python 的底层都是通过读写 linux 系统的设备文件操作设备,可能导致 GPI0 口异 常,重启树莓派可完美解决。

3. STM32 例程串口输出没有数据或者数据输出乱码?

答:确认波特率是否设置为 115200,对于 STM32 例程请确认电脑正确连接开发板 USART2 (PA2,PA3), PA2为TXD,并且选择正确的 COM 端口。控制面板->硬件->设备管理 器。

- 4. STM32 例程串口输出数据全部为0或者初始化失败?如图。
 - 答: 请确认器件连接没有问题, 如果没问题请按下复位按键。

```
RGB888 :R=0 G=0 B=0
RGB888=0X0 RGB565=0X0
Lux_Interrupt = 0
RGB888 :R=0 G=0 B=0
RGB888=0X0 RGB565=0X0
Lux_Interrupt = 0
RGB888 :R=0 G=0 B=0
RGB888=0X0 RGB565=0X0
Lux_Interrupt = 0
TCS34725 initialization error!!
```

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Development Boards & Kits - ARM category:

Click to view products by Waveshare manufacturer:

Other Similar products are found below :

CY4541 OM13090UL Raspberry Pi 4 Model B,8GB YR0K77210B000BE B-U5851-IOT02A NUCLEO-C031C6 NUCLEO-U5A5ZJ-Q NUCLEO-WL55JC1 STM32MP135F-DK ZDSD-Pinboard 081ZYKFB LKS32MC034DOF6Q8-k LKS32MC077MBS8-K LKS32MC038Y6P8B-K LKS32MC071DOC8T8-K LKS32MC074DOF8Q8-K LKS32MC038Y6P8-k Ai-WB2-32S-Kit GD32E103T-START RTK7F124FPC01000BJ XDS601 RP2040-Tiny LKS32MC033H6P8B-K VC-02-Kit_EN Ra-08H-Kit Hi-12FL-Kit PB-03M-Kit Ai-WB2-13-Kit PB-03F-Kit Ra-08-Kit Hi-07SL-Kit Hi-07S-Kit PB-03-Kit Hi-12F-Kit AT-START-F407 FT8132Q-3HALL-FOC+EMF FU6832L-TGB-DEMO APM32F072VBT6 APM32F091VC MINI APM32F003F6P6-MINIBOARD APM32F051R8 MINI GD32EPRTV-START GD32E507R-START GD32E103R-START EPC1EVK-ECGPPG(FS) NS4EVKA-LC ENS1EVKD ENS1EVKB ENS1EVKE HLK-7621-ALL-SUIT