



1. Aby dopasować skrzynię, należy odsunąć oparcie tylnej kanapy.
1. To adjust the enclosure, the back seat back should be moved away.



2. Następnym etapem jest demontaż tylnej tapicerki.
2. The next step is to remove the rear upholstery.





3. Aby zamontować obudowę należy odkręcić oparcie fotela kluczem 16.
3. To mount the box, unscrew the seat back with a 16 key.



4. Obudowa powinna teraz zmieścić się w przygotowanym wcześniej miejscu.
4. The box should now fit in the place prepared earlier.



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Loudspeaker Enclosures](#) category:

Click to view products by [Basser](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FBMERC10](#) [FBBMW27](#) [B1025 BLACK](#) [B1035](#) [B1035 BLACK](#) [B1035S](#) [B1240 BLACK](#) [B1250](#) [B1250 BLACK](#) [B1250S](#) [B1250SX2](#)
[BLACK](#) [B1570S](#) [B1570S BLACK](#) [BOX0004-05](#) [C1020 BLACK](#) [C1030 BLACK](#) [C1230](#) [C1230 BLACK](#) [C1230X2](#) [C1550 BLACK](#) [KOL69](#)
[KOLO 540X140](#) [FELGA 17 TYP 2](#) [FELGA 18](#) [P1220](#) [COM12](#) [KOL](#) [SK12](#) [COM10](#) [PGD](#) [SK10](#) [B1025](#) [B1035S BLACK](#) [SK10 BLACK](#)
[SK12 BLACK](#) [COM10 BLACK](#) [COM12 BLACK](#) [B1240](#) [B1250S BLACK](#) [B1250SX2](#) [BOX0006-05](#) [C1015](#) [C1015 BLACK](#) [C1020](#)
[C1230X2 BLACK](#) [C1240](#) [C1240 BLACK](#) [C1550](#) [C88](#) [P1015 BLACK](#)