

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Latarka bateryjna L-MX512L Black Eye Mini

Dziękujemy Państwu za wybór aluminiowej latarki serii Tactical Line. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Źródło światła:	Cree XR-E LED, 115 lm
Baterie:	1 x AA
Czas pracy:	100% - 1,5h
	30% - 6h

UWAGA: Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

UŻYTKOWANIE

Latarka L-MX512L Black Eye Mini posiada 2 tryby pracy: 100% oraz 30%. Aby uruchomić latarkę przyciśnij tylny włącznik. Latarka uruchomi się w trybie 100%. Kolejne wciśnięcia spowodują na zmianę wyłączenie latarki i włączenie jej w kolejnym trybie. (100%, OFF, 30%, OFF). Aby przetaczać się między trybami bez wyłączenia latarki wystarczy lekko przycisnąć tylny włącznik. Po wyłączeniu i następnie po włączeniu latarka uruchomi się w kolejnym trybie, który wg kolejności powinien nastąpić.

WYMIANA BATERII

Przekręć pokrywę baterii w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara.
Umieść baterię 1xAA w latarce, zwracając uwagę na polaryzację.
Przekręć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do serii latarek Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie.

Karta Gwarancyjna

! Prosimy wypełniać czytelnie! Tylko prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) stanowi podstawę do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Nazwa produktu:	Numer seryjny: (* wypełnić jeśli produkt jest oznaczony)	Pieczęć punktu sprzedaży
Typ, model:	Data sprzedaży:	Data przyjęcia:
1. Gwarantujemy prawidłowe działanie sprzętu w okresie: 24 miesięcy od daty sprzedaży. • Występujące w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez: Serwis Mactronic ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław	7. Wszystkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Serwisu Mactronic.	Data zwrotu:
2. Termin naprawy dla wad ujawnionych w okresie gwarancji wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.	8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	Stempel serwisu
3. Zakres i sposób naprawy wady określa autoryzowany serwis. Decyzja serwisu odnośnie zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.	9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.	Data przyjęcia:
4. Gwarancja nie są objęte: • mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu oraz wywołane nimi wady • uszkodzenia i wady wynikłe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem i konserwacją lub niedbałością • urządzenia, w których dokonano samowolnych napraw lub przeróbek • zużycie jako materiały eksploatacyjne nie podlegają reklamacji	Data zwrotu:	Stempel serwisu
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad jeżeli: • w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 5 napraw, a urządzenie nadal będzie wskazywało wady, które uniemożliwiają jego używalność zgodnie z przeznaczeniem • autoryzowany serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady uniemożliwiającej użytkowanie jest niemożliwe.	Stempel serwisu	Data zwrotu:
6. Jeśli wymiana produktu na nowy zgodnie z pkt.5 jest niemożliwa, nabywcy przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Other Tools](#) category:

Click to view products by [Mactronic](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR-0AFL4--332K](#) [568681-1](#) [5800-0090](#) [58061-1](#) [59065-5](#) [59085](#) [00-8273-RDPP](#) [00-8729-WHPP](#) [593033](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#)
[593593](#) [011349-000](#) [CRCW08052740FRT1](#) [LUC-018S070DSP](#) [LUC-024S105DSP](#) [599-2021-3-NME](#) [599-JJ-2021-03](#) [00-5080-YWPP](#) [00-](#)
[9089-RDPP](#) [00-9300-RDPP](#) [CRCW2010331JR02](#) [601-JJ-06](#) [601-SPB](#) [601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [603-JJ-07-FP](#) [603-JJY-04](#) [M15570-25](#)
[CRTN1013](#) [CS16](#) [6-1579014-0](#) [6203](#) [62200-5709](#) [6240-1](#) [M43435 TY 2 SZ 3 FIN B BLK](#) [M43435 TY 5 SZ 3 FIN C NAT](#) [M-5Z](#) [M6816](#)
[M7298](#) [M7456](#) [M7976](#) [660-29ABT1](#) [662508-1](#) [CVHD-950X-93.333](#) [CW104-01X](#) [671-GP-04-KT39-73207](#) [CW307-01A](#)